

Strømforsyningsenhed

for A1E-, A 1B-, I1-stjerner

Output: 6V/500mA til 1 stjerne


Output: 6V / 1000 og 1200 mA til 1-3 stjerner

Manual

Strømforsyningsenheden 500mA / 6 V kan bruges til belysning af 1 stjerne.

Strømforsyningsenheden 1000 og 1200mA / 6 V kan bruges til belysning af 1-3 stjerner.

For at skifte elpærer parallelt ved at forbinde stik på tværs.



Obs!

1. Strømforsyningsenheden er ikke et legetøj, så opbevar den utilgængelig for børn!
2. Strømforsyningsenheden må kun anvendes til belysning af A1E-, A 1b- eller I1-stjerner (Se manualen for A1E-, A 1b-, I1-stjerner).
3. Brug kun tilbehør (pære/ledning) som leveres sammen med disse stjerner, og som er egnet til 6V.

NB: Elektrisk apparat!

Må ikke anvendes uden opsyn!

Med forbehold for ændringer! (01 / 09)